

PK.1028 Rev 01 PD007 Trim

Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.

Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.

Step 3 Install the mortise.

Step 4 Install the trim.

Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde la puerta.

Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.

Paso 3 Instale la mortaja.

Paso 4 Instale el contramarco.

Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.

Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.

Étape 3 Installer la mortaise.

Étape 4 Installer la plaque de finition.

8632
8602
8603

8601*

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

Top line of 8632/8602/8603 mortise face

Línea superior de la cara de mortaja 8632/8602/8603

Ligne supérieure du devant des mortaises 8632/8602/8603

lock • cerradura • serrure

8601 Passage Mortise Box*

Caja de mortaja de paso 8601*

Mortaise de passage 8601*

The drilling template must be printed to scale to ensure correct hole placement. To confirm correct print scale, the square below must measure exactly 1" by 1" (25mm x 25mm).

La plantilla de perforación deben estar impresos a escala para confirmar la correcta colocación de los agujeros. Con el fin de confirmar que la escala de impresión es correcta, el cuadrado de abajo debe medir exactamente 1" x 1" (25mm x 25mm).

Le gabarit de perçage doit être imprimé à l'échelle pour assurer le placement correct des trous. Afin de confirmer que l'échelle soit correcte, le carré ci-dessous doit mesurer exactement 1" x 1" (25mm x 25mm).

1" (25 mm)

Measure after printing.
Mesurer après imprimer.
Medida después de la impresión.

1"
25 mm

3.4"
86,4 mm

2"
50,8 mm

6.8"
172,7 mm

4X
Ø 3/16"
3/8" (9,5 mm)
deep
profundidad
profondeur

If backset is 2-1/2" (63,5 mm)

Si la distancia al centro es 2-1/2" (63,5 mm)

Si le écartement est de 2-1/2" (63,5 mm)

If backset is 2-3/4" (70 mm)

Si la distancia al centro es 2-3/4" (70 mm)

Si le écartement est de 2-3/4" (70 mm)

Fold
Doble
Plier

Fold
Doble
Plier

3.4"
86,4 mm

2"
50,8 mm

6.8"
172,7 mm

4X
Ø 3/16"
3/8" (9,5 mm)
deep
profundidad
profondeur

If backset is 2-1/2" (63,5 mm)

Si la distancia al centro es 2-1/2" (63,5 mm)

Si le écartement est de 2-1/2" (63,5 mm)

If backset is 2-3/4" (70 mm)

Si la distancia al centro es 2-3/4" (70 mm)

Si le écartement est de 2-3/4" (70 mm)

Fold
Doble
Plier

Fold
Doble
Plier

© 2014 Baldwin Hardware Corporation